

**FÜR DIE MODELLE:  
FORD RANGER WILDTRACK UND  
LIMITED (AB 2014)**

## Aufzugsanleitung

# Einzelstz



1. Den Sitzschonbezug hinter die Kunststoffverkleidung führen

